



Til:
VVS installatører.

Vandinstallationen

Husk at vandinstallationen skal udføres efter DS 439/ 1717 som oftest udføres med pex-rør i tom-rør.

F.eks. som nedenstående:

1. Indføringsrøret: Skal være tæt hele vejen ind under huset til afslutning.
2. Koldtvalsledninger i gulve: Skal være placeret under isoleringslaget.
3. Varmtvandsledninger: Skal være isoleret og placeret indenfor klimaskærmen.
4. Fordelerrørene: Skal være placeret således at de er lette at inspicere, samt at eventuelle utætheder straks opdages. Utæthed må ikke kunne trække ned i gulve. (Melde system)
5. Der skal være tæt tilstøbning omkring alle opførte rør.
6. Tom-rørene: Skal være min. 20 cm over færdigt gulv. Eventuelt udstrømmende vand **SKAL** ledes ud på synligt gulv. Vandet må ikke kunne trænge ned i bygningskonstruktionerne.
7. Tom-rørene: Skal have tilstrækkelig bøjningsradius, så en eventuel senere udskiftning af pex-røret kan foretages.
8. Monteres fordelerrørene i en kasse eller fordybning under færdig gulvniveau, SKAL der være meldeanordning for udstrømmende vand. (Vandalarm)